Progsmity[™] ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Autonomní zámek Návod k použití





ProQsimity

Autonomní zámek ProQsimity

Autonomní zámek ProQsimity (anglicky "Stand Alone", tj. "samostatně stojící") naprogramujete pomocí tzv. "Programovací karty" (na obr.). K programování autonomního zámku nepotřebujete software, kódovací jednotku ani přenosnou programovací jednotku. Jediným hardwarovým zařízením, které je vhodné si pořídit, je záložní zdroj napětí s kabelem pro případ vybití baterií, které nebyly včas vyměněny.



Při zakoupení licence k autonomnímu zámku obdržíte jednu Programovací kartu. Programovací kartou lze spravovat buď jediný zámek, nebo neomezený počet autonomních zámků, které jsou zařazeny do stejného systému.

Výrobek je velmi jednoduchý z hlediska programování i užívání. Umožňuje přidávat a mazat uživatele z paměti zámku a ve variantě s tzv. "stínovými kartami" snadno zvládne i vymazání ztracené karty.

Autonomní zámky ProQsimity neumožňují nastavení časových profilů uživatelů, tzn. nelze povolit přístup jen ve vymezenou dobu ve vybrané dny v týdnu. Z autonomních zámků ProQsimity rovněž nelze vyčíst historii prostupů.

Obsah:

Zamek bez funkce "Stinova karta"	3
Nový uživatel	3
Nový uživatel, který může nechat otevřeno	3
Jak ponechat dveře otevřené	3
Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené	3
Vymazání uživatele ze zámku	4
Vymazání všech uživatelů ze zámku	4
Otevření zámku s vybitými bateriemi	4
Zámek s funkcí "Stínová karta"	5
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel	5 5
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno	5 5 5
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno Jak ponechat dveře otevřené	5 5 5 5
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno Jak ponechat dveře otevřené Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené	5 5 5 5 5
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno Jak ponechat dveře otevřené Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené Správa ztracených uživatelských karet	5 5 5 5 5 6
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno Jak ponechat dveře otevřené Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené Správa ztracených uživatelských karet Vymazání všech uživatelů ze zámku	
Zámek s funkcí "Stínová karta" Nový uživatel Nový uživatel, který může nechat otevřeno Jak ponechat dveře otevřené Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené Správa ztracených uživatelských karet Vymazání všech uživatelů ze zámku Otevření zámku s vybitými bateriemi	5 5 5 5 5 5 6 6 6 6





Zámek bez funkce "Stínová karta"

Nový uživatel

Nového uživatele přidáte do zámku následujícím způsobem:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Přiložte jednu nebo více karet, kterým chcete přidělit oprávnění (LED indik.: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Upozornění: kartu přikládejte na spodní polovinu čtečky tak, abyste současně viděli na LED kontrolku. Karta přiložená v místě kontrolky ve většině případů nereaguje, protože vlastní anténa je umístěna v dolní polovině čtečky.

Nový uživatel, který může nechat otevřeno

Nového uživatele s právem nechat odemknuté dveře přidáte následujícím způsobem:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Oddalte Programovací kartu a ihned ji přiložte znovu (LED indikace: **)
- Přiložte jednu nebo více karet, kterým chcete udělit oprávnění (LED indik.: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Jak ponechat dveře otevřené

Chcete-li nechat dveře otevřené (tzn. že zámek ProQsimity zůstane odemknut), použijte uživatelskou kartu, která byla naprogramována do zámku s oprávněním nechat dveře otevřené (viz instrukce výše)

- Přiložte kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)
- Oddalte kartu a znovu ji přiložte ke čtečce (LED indikace: bliká *).

Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené

K zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené, potřebujete kartu naprogramovanou s oprávněním nechat dveře otevřené (viz pokyny výše).

Nemusí se jednat o tutéž kartu, která byla dveře ponechány otevřené.

- Přiložte kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)
- Oddalte kartu a znovu ji přiložte ke čtečce (LED indikace: svítí * + bliká *)





Vymazání uživatele ze zámku

Pokud chcete vymazat jednoho uživatele ze zámku, postupujte následovně:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Přiložte kartu, kterou chcete vymazat ze zámku (LED indikace: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Poznámka: u zámků bez funkce "Stínová karta" nelze v případě ztráty karty vymazat pouze ztracenou kartu. V takovém případě je nutné vymazat karty všech oprávněných uživatelů (postup viz níže) a znovu naprogramovat karty stávajících uživatelů a novou kartu pro uživatele, který svou kartu ztratil.

Vymazání všech uživatelů ze zámku

Pokud chcete vymazat všechny uživatele ze zámku, postupujte následovně:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Znovu přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Potřetí přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)



Otevření zámku s vybitými bateriemi

Pokud dojde k vybití baterií (LED indikace vybití baterií: problikává **), zámek nelze otevřít uživatelskou kartou. Správce systému v takovém případě může zámek otevřít použitím záložního zdroje, který propojí pomocí kabelu se zámkem.

Při otevírání zámku s vybitými bateriemi postupujte následovně:

- Připojte záložní zdroj pomocí kabelu k elektronickému zámku, jehož baterie jsou vybité
- Přiložte uživatelskou kartu s oprávněním ke vstupu do daného zámku (zdroj zůstává připojený k zámku).
- Otevřete dveře.







Zámek s funkcí "Stínová karta"

Nový uživatel

Nového uživatele přidáte do zámku následujícím způsobem:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Přiložte kartu, které chcete udělit oprávnění vstupu (LED indikace: *)
- Přiložte stínovou kartu patřící ke kartě, které chcete udělit oprávnění ke vstupu (LED indikace: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Nový uživatel, který může nechat otevřeno

Nového uživatele s právem nechat otevřené dveře přidáte následujícím způsobem:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Oddalte Programovací kartu a ihned ji přiložte znovu (LED indikace: **)
- Přiložte kartu, které chcete udělit oprávnění (LED indik.: *)
- Přiložte stínovou kartu patřící ke kartě, které chcete udělit oprávnění (LED indik.: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Jak ponechat dveře otevřené

Chcete-li nechat dveře otevřené (tzn. že zámek ProQsimity zůstane odemknut), použijte uživatelskou kartu, která byla naprogramována do zámku jako karta s oprávněním nechat otevřené dveře (viz instrukce výše)

- Přiložte kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)
- > Oddalte kartu a znovu ji přiložte ke čtečce (LED indikace: bliká *).

Zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené

K zamknutí dveří, které byly ponechány otevřené, potřebujete kartu naprogramovanou s oprávněním nechat dveře otevřené (viz pokyny výše straně).

Nemusí se jednat o tutéž kartu, která byla dveře ponechány otevřené.

- Přiložte kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)
- Oddalte kartu a znovu ji přiložte ke čtečce (LED indikace: svítí * + bliká *)





Správa ztracených uživatelských karet

Pokud někdo z uživatelů ztratí kartu, vymažete ji ze zámku pomocí stínové karty. Postup je následující:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Přiložte stínovou kartu patřící ke kartě, která se ztratila (LED indikace: *)
- Přiložte znovu Programovací kartu (LED indikace: *)



Vymazání všech uživatelů ze zámku

Pokud chcete vymazat všechny uživatele ze zámku, postupujte následovně:

- Přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Znovu přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: **)
- Potřetí přiložte Programovací kartu ke čtečce zámku (LED indikace: *)



Otevření zámku s vybitými bateriemi

Pokud dojde k vybití baterií (LED indikace vybití baterií: problikává ******), zámek nelze otevřít uživatelskou kartou. Správce systému v takovém případě může zámek otevřít použitím záložního zdroje, který propojí pomocí kabelu se zámkem. Při otevírání zámku s vybitými bateriemi postupujte následovně:

- Připojte záložní zdroj pomocí kabelu k elektronickému zámku, jehož baterie jsou vybité
- Přiložte uživatelskou kartu s oprávněním ke vstupu do daného zámku (zdroj zůstává připojený k zámku).
- Otevřete dveře.

